## Sommario

## Appendice D Controllore Centrale di Impianto

Caratteristiche generali	. D-1
Acquisizione misure e stati al punto di consegna e dell'impianto	. D-2
Potenze aggregate per fonte di generazione	. D-3
Utilizzo del CCI	. D-3
Pannello frontale	. D-3
Pannello posteriore	. D-4
Schema di collegamento	. D-5
Configurazione interfacce di rete	. D-5
Interfaccia browser per visualizzazione e configurazione apparato	. D-6
Verifica stato connessione con apparato centrale del DSO	. D-8
Visualizzazione e modifica configurazione di rete	. D-8
Definizione parametri di rete	. D-9
Definizione rotte statiche	. D-9
Configurazione parametri di misura e di impianto	. D-10
Parametri per misura di potenza al Punto di Consegna tramite canali di misura integrati .	. D-11
Parametri di impianto	. D-11
Parametri Server	. D-12
Nome IED	. D-12
Porta TCP	. D-12
Abilitazione TLS	. D-12
Ruolo CEI 0-16 All. T	. D-12
Caricamento certificati x.509	. D-12
Parametri Stati Impianto	. D-12
Parametri Punto di Consegna	. D-13
Parametri Generatori	. D-14
Parametri Aggregazione per fonte	. D-14
Salvare e ricaricare i parametri impianto su file	. D-15
Interfaccia web in modalità https	. D-16
Sincronizzazione temporale	. D-19
Accessorio Media Converter fibra ottica 100baseTx – 100baseFx	. D-21

## Appendice D **CCI - Funzione Controllore** Centrale di Impianto CEI 0-16 (estensione funzionale)

V. 1.0.1

L'estensione CCI realizza la funzione di Controllore Centrale di Impianto secondo CEI 0-16 Allegato O e T e consiste in un'estensione delle risorse dell'apparato Power Quality Analyzer Wally A+, con una diversa disposizione delle porte di comunicazione sul pannello posteriore e l'aggiunta di una nuova interfaccia di rete, e in un modulo firmware specifico.



Per tutto quanto non esplicitamente indicato nella presente Appendice D, valgono le specificazioni e le modalità operative dell'analizzatore Wally A+ descritte negli altri capitoli del presente manuale.

La funzione CCI è un'estensione che può essere installata solo in fabbrica e che non può essere aggiunta ad apparati esistenti.

### Caratteristiche generali

L'estensione CCI realizza le seguenti funzioni, secondo la norma CEI 0-16 Allegato O e T:

- Monitoraggio dell'impianto di generazione con lo scopo di raccogliere informazioni dall'impianto e dalle unità di generazione/accumulo utili ai fini della "osservabilità" della rete (funzionalità per il monitoraggio).
- Coordinamento del funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto, affinché l'impianto stesso operi, nel suo complesso, in maniera da soddisfare alle prescrizioni della Norma CEI 0-16, riportate al punto di connessione con la rete (nel seguito PdC), nel rispetto delle capability prescritte dalla stessa Norma per le singole unità di generazione e di accumulo (funzionalità di regolazione e comando, al momento non ancora rilasciata);
- Consentire lo scambio di informazioni fra l'impianto ed il DSO (e tra l'impianto ed il TSO per il tramite del DSO cui l'impianto è sotteso) utilizzando lo standard di comunicazione IEC 61850 e reti di trasmissione dati, nonché fra l'impianto ed eventuali ulteriori attori abilitati, secondo le modalità disciplinate nel presente allegato e nell'Allegato T alla Norma CEI 0-16 (funzionalità di scambio dati).

Fare riferimento alla norma CEI 0-16 Allegato O e T per dettagli approfonditi circa l'ambito applicativo ed il dettaglio delle caratteristiche funzionali del Controllore Centrale di Impianto.



Anche se al momento sono disponibili solo le funzioni PF1 indicate nell'allegato O della norma CEI 0-16 per il Controllore Centrale di Impianto, le risorse di bordo dell'apparato sono già predisposte per l'implementazione della funzioni PF2 e PF3 quando saranno definitivamente specificate, tramite aggiornamento del firmware di bordo.

La figura seguente mostra lo schema generale di connessione del **CCI** in un impianto di generazione (Perimetro Privato) interconnesso alla rete di distribuzione (Perimetro DSO):



Fig. D-1. Schema generale di connessione del CCI in un impianto di generazione connesso alla rete MT

Acquisizione misure e stati al punto di consegna e dell'impianto Il **CCI** consente di acquisire misure e stati al punto di consegna e dell'impianto di generazione sia tramite le proprie risorse integrate (canali trifase analogici di tensione e corrente, scheda 12 canali digitali) sia tramite interconnessione a moduli di campo esterni (es. powermeter, PLC, RTU, etc...).

Il **CCI** supporta connessioni dati verso moduli esterni tramite protocollo Modbus TCP e/o RTU (con convertitore esterno USB-RS485/232 connesso alla porta USB Host posteriore).

La seguente tabella indica le possibili modalità di acquisizione di misure e segnali di impianto con il **CCI**:

Misura / Segnale	Ingressi analogici integrati (tensione e corrente)	Ingressi digitali integrati (max. 12) (*)	Dispositivo esterno via Modbus TCP	Dispositivo esterno via Modbus RTU
DG (dispositivo generale)		Х	Х	Х
PG (protezione generale)		Х	Х	Х
DI (dispositivo di		Х	Х	Х

CCI - Funzione Controllore Centrale di Impianto CEI 0-16

interfaccia)				
PI (protezione di		v	v	v
interfaccia)		Λ	Λ	Λ
IT (intervento		v	v	v
teledistacco)		Λ	Λ	Λ
PA <sub>PdC</sub> (potenza attiva	v		v	v
al punto di consegna)	Λ		Λ	Λ
PR <sub>PdC</sub> (potenza reattiva	v		v	v
al punto di consegna)	Λ		Λ	Λ
V <sub>PdC</sub> (tensioni fase-				
fase al punto di	Х		Х	Х
consegna				
I <sub>PdC</sub> (correnti di fase al	v		v	v
punto di consegna	Λ		Λ	Λ
DDG <sub>n</sub> (dispositivo del		v	v	v
n-esimo generatore)		Λ	Λ	Λ
PA <sub>n</sub> (potenza attiva del			v	v
n-esimo generatore)			Λ	Λ

(\*) Ingressi passivi 110Vdc o 24Vdc a seconda del modello

#### Fig. D-2. Modalità acquisizione segnali e misure di impianto

Il **CCI** prevede le seguenti possibilità di ottenimento delle potenze aggregate per fonte di generazione:

- Calcolate come somma delle potenze dei singoli generatori.
- Acquisite come misura diretta da un dispositivo esterno via Modbus TCP/RTU (es. powermeter, PLC, RTU, etc...).
- Calcolata come uguale (in valore assoluto) alla potenza attiva al punto consegna. Si noti che tale modalità costituisce inevitabilmente <u>un'approssimazione per difetto</u> del reale valore in quanto non tiene conto delle perdite sui conduttori tra generatori e punto di consegna e di quelle di trasformazione. Consultare preventivamente il proprio DSO in caso di utilizzo di tale modalità.



Potenze

fonte di

aggregate per

generazione



Fig. D-3. Pannello frontale CCI



Fig. D-4. Pannello posteriore CCI

# Schema di collegamento

La figura seguente mostra lo schema di collegamento tra **CCI** e gli altri elementi dell'impianto:



Fig. C-5. Schema di collegamento tra CCI e gli altri elementi dell'impianto



Fare riferimento al Cap. 3 per gli schemi di connessione degli ingressi di tensione e corrente e degli ingressi digitali.

NB: gli ingressi digitali (sia in versione 110Vdc che 24Vdc) sono optoisolati di tipo passivo e richiedono un'alimentazione esterna.

# Configurazione interfacce di rete

- Interfaccia Eth-A: è l'interfaccia di rete per la connessione al router del DSO tramite convertitore rame-fibra ottica. Come impostazione predefinita l'interfaccia è impostata in modalità DHCP client, che in molti casi è la modalità richiesta dal DSO. In tale modalità, l'indirizzo di rete, la subnet mask ed il default gateway sono forniti dal router del DSO. Da notare che per caratteristiche specifiche del router di qualche DSO è necessario, dopo la connessione del cavo di rete, spegnere e riaccendere il CCI per consentire il l'assegnazione al CCI dell'indirizzo da parte del router. In alternativa, è possibile impostare l'interfaccia di rete su un indirizzo statico, specificando anche la subnet mask.
- Interfaccia Eth-B: è l'interfaccia di rete per la connessione ai dispositivi per futuri servizi da parte degli operatori abilitati (MSD, etc...). In attesa di ulteriori specificazioni, l'interfaccia Eth-B del CCI è disabilitata.
- Interfaccia Eth-C: è l'interfaccia di rete per l'interconnessione ai dispositivi di campo per l'acquisizione di misure e segnali tramite protocollo Modbus TCP ed anche per la configurazione dell'apparato (in alternativa all'interfaccia USB device). Per impostazione di fabbrica, l'interfaccia è impostata in modalità DHCP server all'indirizzo statico 192.168.101.1/24.
   In alternativa, è possibile impostare l'interfaccia Eth-C anche in modalità DHCP client oppure con indirizzo statico e relativa subnet mask.
   Verificare con il progettista dell'impianto la configurazione idonea per l'interfacciamento con i dispositivi di campo (indirizzo, subnet mask, etc...).

- Interfaccia USB-device: è l'interfaccia utilizzabile per la configurazione dell'apparato (in alternativa all'interfaccia Eth-C). È impostata come DHCP server sull'indirizzo 192.168.200.1. Nota: per l'utilizzo di tale interfaccia tramite computer Windows è necessario installare il driver RNDIS, fornito a corredo con l'apparato CCI. Contattare il fornitore per informazioni specifiche su tale driver.
- **Default gateway**: il default-gateway è <u>unico</u> per tutto il sistema di rete del **CCI**. Può essere impostato manualmente oppure essere assegnato da un server DHCP cui è connesso il **CCI** (ad esempio il router del DSO).

In alcuni casi, ad esempio quando il default gateway è assegnato dal server DHCP del DSO, esso potrebbe non essere in grado di instradare correttamente il traffico di rete lato interfaccia Eth-C di campo, qualora su quest'ultima rete siano presenti ulteriori gateway verso altre sezioni di rete interconnesse (es. sistemi di supervisione remota, VPN, etc...). In tal caso, è necessario impostare delle rotte statiche per veicolare il traffico verso tali sezioni di rete. Vedere la sezione "Impostazione rotte statiche" per informazioni specifiche su tale funzionalità.

Le impostazioni di rete possono essere configurate localmente utilizzando l'interfaccia operatore tastiera-display dell'apparato (vedi Cap. 3) oppure utilizzando l'interfaccia web tramite browser. In questo caso, è possibile scaricare su un file di testo la configurazione di rete, modificarla e reinviarla all'apparato (vedi par. "Visualizzazione e modifica configurazione di rete").

Interfaccia browser per visualizzazione e configurazione apparato La configurazione dei parametri installativi del **CCI** viene effettuata tramite interfaccia di rete via web browser. È possibile utilizzare sia l'interfaccia USB che l'interfaccia Eth-C. In entrambi i casi, assicurarsi di avere correttamente connesso il computer al **CCI** o ad una rete cui questo è connesso e verificare che il computer utilizzato abbia un indirizzo di rete compatibile con quello dell'apparato (nel caso di utilizzo dell'interfaccia USB il PC deve essere posto in modalità DHCP client, negli altri casi deve avere un indirizzo appartenente alla stessa sottorete dell'interfaccia Eth-C, ovviamente diverso da quello del **CCI** ).

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo generale dell'interfaccia web, consultare il Cap. 5.

Una volta avviata l'interfaccia web, digitando nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo IP del **CCI**, verrà mostrata la seguente schermata nel browser:

	DataOra160ct202312:00:02(G)SetV. 1.0.64	CCI-WallyA and Power Meter CC_s3nU 101512310009 DSP PR 4 V. 1.0.16 V. 1	Quality 96 U 1.2.0/1.1.2	
	Alimentazio	one A) Autonomia:	673 min.	Informazioni
Scheda stati e misure	Osservabilità Disure Oscilloscopio Impo	ostazioni Archivi	Supporto	Informazioni
"Ossevabilità"		Valore	Unità	A
	Dispositivo Generale (DG) [*]	n/a	DP	
	Protezione Generale (PG)	n/a	SP	
	Dispositivo di Interfaccia (DI)	n/a	SP	
	Protezione di Interfaccia (PI)	n/a	SP	
	Intervento Teledistacco	n/a	SP	
	Potenza Attiva Punto di Consegna [*]	n/a	W	
	Potenza Reattiva Punto di Consegna [*]	n/a	Var	
	Tensione L12 Punto di Consegna	n/a	V	
	Tensione L23 Punto di Consegna	n/a	V	
	Tensione L31 Punto di Consegna	n/a	V	
	Corrente L1 Punto di Consegna	000.000	A	
	Corrente L2 Punto di Consegna	000.000	A	
	Corrente L3 Punto di Consegna	000.000	A	
	Potenza Attiva Aggregata Fotovoltaico	000.000	w	
	Potenza Attiva Aggregata Eolico	000.000	W	
	Potenza Attiva Aggregata Termico [*]	000.000	w	
		000.000		-
	<pre> * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	utomatico	4	
	All rights reserved - w	ww.teamware.it		

Fig. C-6. Schermata di presentazione via browser

La scheda "Osservabilità", non presente nella versione standard del Wally A+, mostra in tempo reale le informazioni sullo stato e sulle misure dell'impianto al Punto di Consegna e ai generatori, secondo quanto richiesto dalla norma CEI 0-16 All. O e T.

L'indicazione "n/a" in corrispondenza di un elemento visualizzato indica che la corrispondente misura non è acquisita (non è configurata oppure non è raggiungibile via connessione dati il dispositivo esterno via Modbus TCP/RTU che la acquisisce).

La presenza dell'indicatore [\*] segnala che l'elemento interessato è presente nel dataset del report IEC61850 inviato ogni 4 secondi all'appararato client del DSO. *Verificare con il DSO quali elementi includere nella comunicazione con il DSO o analizzare il file .cid corrispondente*.

Verifica stato connessione con apparato centrale del DSO L'elemento "Connessione con IED server" mostrato in fondo alla scheda "Osservabilità" indica la stato di connessione con l'apparato centrale del DSO. I valori possibili sono:

- "n/a": connessione con DSO non attiva (cavo sconnesso, errata configurazione di rete, mancanza certificati di sicurezza x.509);
- "TLS OFF": connessione con DSO attiva, senza TLS
- "TLS ON": connessione con DSO attiva, con TLS

In condizioni operative di esercizio secondo la norma CEI 0-16, la connessione con il DSO deve essere "<u>TLS ON</u>" (attiva con TLS).

Visualizzazione e modifica configurazione di rete Premere il pulsante "Informazioni" (cfr. Fig. C-6) per visualizzare la finestra informazioni dell'apparato. Selezionare la scheda "Rete" per mostrare la informazioni relative all'interfaccia di rete:

🕙 Info Wally-A - Brave	- 🗆 X
A Non sicuro   192.168.10.247/ir	nfo.htm?psw=0⟨   🦁 🛕 🛃
Sistema Rete Periferiche M	oduli SW
R	ete
EthA: Modalita'	IP Statico
EthA: Indirizzo MAC	40:A3:6B:10:84:E0
EthA: Indirizzo IP	192.168.10.247
EthA: Subnet Mask	255.255.255.0
EthA: Modalita' IPv6	SLAAC
EthA: Indirizzo IPv6 (Global)	/0
EthA: Indirizzo IPv6 (Link)	fe80::42a3:6bff:fe10:84e0/64
EthB: Modalita'	n/a
EthB: Indirizzo MAC	40:A3:6B:10:60:EA
EthC: Modalita'	IP Statico
EthC: Indirizzo MAC	40:A3:6B:10:60:BC
EthC: Indirizzo IP	192.168.101.3 👻
4	Þ
Scarica File Configurazione Rete	Invia File Configurazione Pete
Scance The Comgarazione Rece	Invia nie coningulazione kete
	ОК

Fig. C-7. Informazioni apparato CCI

Per scaricare il file dall'apparato **CCI** con la configurazione di rete corrente, fare click sul link "Scarica File Configurazione Rete" e salvare il file.

È possibile editare il file per modificare/salvare le impostazioni di rete, con un editor di testo.



Si consiglia di salvare una copia con le impostazioni originali prima di effettuare qualsiasi modifica al file.

In caso di modifica, è obbligatorio rispettare la notazione e la struttura sintattica del file, in particolare il carattere terminatore ";"e le virgolette doppie che delimitano i campi di tipo stringa.

	Per trasferire al click sul link "In "Submit".	C <b>CI</b> il fil via File (	e con una nuova configurazione di rete modificata, fare Configurazione Rete", selezionare il file e premere	
Definizione parametri di rete	Il file con le imp coppie di parente	ostazioni esi {}, tra	di rete ha una struttura divisa in sezioni racchiuse in a cui quelle di interesse per il funzionamento del <b>CCI</b> sono:	
	<ul> <li>eth0: paramo</li> <li>eth1: paramo</li> <li>eth2: paramo</li> <li>DefaultGate</li> <li>routen: paramo</li> </ul>	etri di ret etri di ret etri di ret way: ind netri di c	e per l'interfaccia Eth-A e per l'interfaccia Eth-C e per l'interfaccia Eth-B irizzo IP default gateway lefinizione delle rotte statiche (n=110)	
	I parametri di ret	e rilevan	ti per le interfacce Eth-A, Eth-C, Eth-B sono:	
	IpMode:	selezior -1: inter 0: DHC 1: IP st 2: DHC	ne modlità di funzionamento, a scelta tra: faccia disabilitata (default per eth2=Eth-B) CP client in IPv4 atico in IPv4 CP server in IPv4	
	IpAddress:	indirizz stringa IpAddre	o IP (significativo solo in caso di IpMode = 1) (campo racchiuso tra virgolette doppie, es: ess = "192.168.101.3"; )	
	SubnetMask:	Mask: subnet mask IPv4 , nel formato stringa esteso xxx.yyy.ww (es. SubnetMask = "255.255.255.0"; )		
	DefaultGateway	indirizz del CC	o IP del default gateway, valido per tutto il sistema di rete I.	
Definizione rotte statiche	Nel caso il CCI o direttamente né t specifiche verso destinazione, il g	debba in ramite il altri gate ateway e	dirizzare del traffico di rete verso nodi non raggiungibili default gateway, è necessario impostare delle rotte statiche way, indicando la famiglia indirizzi della rete di e l'interfaccia di rete da utilizzare.	
	I parametri di de necessarie la corr	finizione risponde	delle rotte statiche (max. 10 se necessarie, per le rotte non nte sezione va rimossa dal file) sono:	
	numRoutes:		numero di routes configurate (max. 10)	
	route <sub>n</sub> :		(n=110) parametri di definizione della rotta statica n- esima	
	IpAddressDestination:		famiglia indirizzi IP destinazione della rotta comprensivo della subnet mask in formato classeless (CIDR) /n (campo stringa racchiuso tra virgolette doppie, es: IpAddressDestination = "192.164.0.0/16"; )	
	IpAddressGatew	ay:	indirizzo IP del gateway (campo stringa racchiuso tra virgolette doppie, es: IpAddressGateway = "192.164.10.254"; )	
	Device:		interfaccia di rete del <b>CCI</b> cui indirizzare il traffico della rotta. Deve essere necessariamente un campo stringa tra virgolette, indicante una sola delle interfacce dell'apparato ("eth0", "eth1", etc)	

**Esempio**: definizione di una rotta che instrada il traffico verso tutti gli indirizzi della sottorete di 255 nodi "10.2.1.0/24" tramite il gateway "192.168.101.254", attraverso l'interfaccia "eth1" (Eth-C) del **CCI**:

```
route1 :
{
    IpAddressDestination = " 10.2.1.0/24 ";
    IpAddressGateway = " 192.168.101.254 ";
    Device = "eth1";
};
```

### Configurazione parametri di misura e di impianto

Per configurare i parametri di impianto, selezionare la scheda "Impostazioni" e quindi premere il pulsante "Modifica Impostazioni". Verrà mostrata la seguente schermata:



Fig. C-8. Modifica Impostazioni generali CCI

Parametri per misura di potenza al Punto di Consegna tramite canali di misura integrati Nel caso di misura della potenza, delle tensioni e delle correnti al Punto di Consegna tramite i canali di tensione e corrente integrati nel CCI, è necessario impostare i seguenti parametri nella finestra delle impostazioni di misura (indicati nel riquadro nella Fig. C-8):

- Tensione nominale
- Frequenza Nominale
- Modo di connessione (default 4 fili)
- Modo correnti (3 o 2 TA, con possibilità L1-L2 o L1-L3)
  - Ingressi di tensione (default 400 V)
  - Rapporto di trasformazione TV (es. per 15000V/100V impostare 150)
  - Rapporto di trasformazione TA (es. per 250A/5A impostare 50)

Fare riferimento al Cap. 3 per ulteriori dettagli sui suddetti parametri di configurazione.

Nel caso in cui le misure di potenza, tensione e correnti al Punto di Consegna siano acquisite da dispositivi esterni via Modbus, non è necessario modificare i parametri sopra indicati.

#### Parametri di impianto

Premere il link "Impostazioni Impianto" per accedere alla finestra di configurazione dei parametri di impianto:

S Change Power-plant settings - Brave -	×
🔺 Non sicuro   192.168.10.247/settingsCCI.htm?psw=0⟨=it&rnd=0.31499331200177894#tabCCIse   🦁	Δ
Server       Stati Impianto       Punto di Consegna       Generatori       Aggregazione         Nome IED       cci1         Porta TCP       3782       TLS       Ruolo CEI 0-16 All. T         Chiave Privata (.pem)       Scegli file       Nessun file selezionato       Carice         Certificato Server (.pem)       Scegli file       Nessun file selezionato       Carice         Autorità Certificante (.pem)       Scegli file       Nessun file selezionato       Carice	-
Scarica File Impostazioni Invia Invia File Impostazioni Annul	la

Fig. C-9. Modifica Impostazioni impianto

Parametri Server

Nome IED	Nome impianto riferito al modello dati IEC61850 da trasferire all'apparato centrale del DSO. Deve essere uguale a quello indicato nel file .cid del DSO.
Porta TCP	Porta TCP di connessione al <b>CCI</b> via protocollo IEC61850. Lasciare i valori predefiniti salvo diversa indicazione del DSO.
Abilitazione TLS	Abilitazione connessione con l'apparato centrale del DSO tramite TLS (Transport Layer Security). Richiede il pre-caricamento nell'apparato dei certificati di sicurezza x.509. La norma CEI 0-16 richiede la connessione al DSO con TLS. Può essere utile in fase di prima messa in servizio del <b>CCI</b> disabilitare temporaneamente il TLS per verificare più agevolmente il funzionamento del link dati con il DSO.
Ruolo CEI 0-16 All. T	Attiva il riconoscimento da parte del <b>CCI</b> del ruolo del DSO tramite certificato x.509 (richiede certificati del DSO con estensione per il trasporto dei ruoli, Profilo A tramite access token con OID 1.0.62351.8.1). Lasciare disabilitato salvo diversa indicazione da parte del DSO.
Caricamento certificati x.509	Funzioni di caricamento dei file in formato .pem della chiave privata, del certificato pubblico del CCI e della autorità certificante (CA) del DSO (rilasciato del DSO). Selezionare il file relativo ad ognuno dei tre certificati e premere il pulsante "Carica" per attivare il caricamento nel <b>CCI</b> . L'icona accanto al pulsante "Carica" si attiva quando il relativo file è stato caricato.
Parametri Stati Impianto	<ul> <li>Funzioni di impostazione delle modalità di acquisizione degli stati logici dei vari elementi d'impianto al punto di consegna e del loro inserimento nel modello dati IEC61850 da trasferire al DSO. Deve essere garantita la corrispondenza con il modello dati richiesto del DSO e con il file .cid fornito.</li> <li>Per ogni elemento indicato nella scheda è possibile impostare i seguenti parametri: <ul> <li>Connessione:</li> <li>Assente: grandezza non acquisita</li> <li>Modbus TCP: grandezza acquisita da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus TCP su rete Eth-C</li> <li>Modbus RTU: grandezza acquisita da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus RTU su linea seriale RS485 (con convertitore esterno USB-RS485 connesso a porta USB Host)</li> <li>Scheda integrata: gandezza acquisita tramite canali di ingresso digitali integrati nell'apparato</li> </ul> </li> <li>Parametri di comunicazione specifici per il tipo protocollo Modbus selezionato (indirizzo IP, baudrate, n.ro slave, formato dati, n.ro registro, etc). In caso di connessione assente o da scheda integrata, tali parametri non sono accessibili.</li> <li>Maschera di estrazione (in notazione esadecimale) degli ingressi digitali relativi all'elemento da acquisire. Il valore acquisito dalla lettura dei 12 ingressi digitali viene messo bit a bit in AND logico con la maschera impostata e traslato fino al bit 0 (ingresso singolo) o ai bit 0 e 1 (ingresso doppio). In caso di acquisizione tramite protocollo Modbus, selezionare 0x0001 come maschera per gli ingressi</li> </ul>

singoli e 0x0003 per gli ingressi doppi. In caso di acquisizione tramite scheda integrata, fare riferimento ai valori indicati nella tabellina visualizzata premendo il link sull'etichetta "<u>Maschera</u>". Impostare il valore della tabella che corrisponde alla posizione del segnale sulla morsettiera di ingresso del CCI, distinguendo opportunamente la selezione per ingresso singolo o doppio.

🔺 Non sicurc   192.168.10.247   😵	)
Ingresso singolo       Ingresso doppio          Legenda valore maschera         Posizione       Valore         1 - 2       0003         2 - 3       0006         3 - 4       000C         4 - 5       0018         5 - 6       0030         6 - 7       0060         7 - 8       00C0         8 - 9       0180         9 - 10       0300         10 - 11       0600         11 - 12       0C00	
	▲ Non sicurc       192.168.10.247       ♥         Ingresso singolo       Ingresso doppio          Legenda valore maschera          Posizione       Valore         1 - 2       0003         2 - 3       0006         3 - 4       000C         4 - 5       0018         5 - 6       0030         6 - 7       0060         7 - 8       00C0         8 - 9       0180         9 - 10       0300         10 - 11       0600         11 - 12       0C00

Fig. C-10. Maschere di estrazione lettura ingressi digitali (singoli e doppi)

- Polarità del segnale, con possibilità di invertire il livello logico di significatività del segnale
- Inclusione nel dataset IEC61850 dell'elemento (previsto solo per l'elemento DG, default incluso).

#### Parametri Punto di Consegna

Funzioni di impostazione delle modalità di acquisizione delle misure di potenza attiva e reattiva, di tensione e corrente al punto di consegna e del loro inserimento nel modello dati IEC61850 da trasferire al DSO. Deve essere garantita la corrispondenza con il modello dati del DSO e con il file .cid fornito.

Per ogni elemento indicato nella scheda è possibile impostare le seguenti informazioni:

- Connessione:
  - Assente: grandezza non acquisita
  - Modbus TCP: grandezza acquisita da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus TCP su rete Eth-C
  - Modbus RTU: grandezza acquisita da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus RTU su linea seriale RS485 (con convertitore USB-RS485)
  - Scheda integrata: gandezza acquisita tramite canali di ingresso analogici integrati nell'apparato
- Parametri di comunicazione specifici per il protocollo Modbus selezionato (indirizzo IP, baudrate, n.ro slave, formato dati, n.ro registro, etc...). In caso di connessione assente o tramite scheda integrata, tali parametri non sono accessibili.

- Guadagno inteso come costante moltiplicativa per trasformare il valore acquisito dal dispositivo esterno nell'unità primaria richiesta (es. kW, kVAr, V, A). È possibile impostare un valore negativo per cambiare segno al valore letto.
- Inclusione nel dataset IEC61850 dell'elemento.

#### Parametri Generatori

Funzioni di impostazione del numero di generatori, delle modalità di acquisizione degli stati logici, delle misure di potenza attiva dei generatori, della tipologia e del loro inserimento nel modello dati IEC61850 da trasferire al DSO. Deve essere garantita la corrispondenza con il modello dati del DSO e con il file .cid fornito.

È possibile impostare le seguenti informazioni:

- Numero totale generatori
- Per ogni generatore (selezionabile tramite la casella "Indice generatore"), occorre specificare:
  - Nome generatore
  - Tipologia di fonte: fotovolotaico/eolico/idrico/termico/accumulo
  - Inclusione nel dataset IEC61850 dell'elemento.
  - Per il dispositivo del generatore (DDG) e la misura di potenza attiva:
    - Connessione:
      - Assente: grandezza non acquisita
      - Modbus TCP: grandezza acquisita da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus TCP su rete Eth-C
      - Modbus RTU: grandezza acquisita da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus RTU su linea seriale RS485 (con convertitore USB-RS485)
      - Scheda integrata: gandezza acquisita tramite canali di ingresso analogici integrati nell'apparato
    - Parametri di comunicazione specifici per il protocollo Modbus selezionato (indirizzo IP, baudrate, n.ro slave, formato dati, n.ro registro, etc...). In caso di connessione assente o tramite scheda integrata, tali parametri non sono accessibili.
    - Guadagno inteso come costante moltiplicativa per trasformare il valore acquisito di potenza dal dispositivo esterno nell'unità primaria richiesta (es. kW, kVAr, V, A). è possibile impostare un valore negativo per cambiare segno al valore letto.

### Parametri Aggregazione per fonte

Funzioni di impostazione delle modalità di acquisizione degli aggregati di potenza attiva per fonte di generazione. Deve essee garantita la corrispondenza con il modello dati del DSO e con il file .cid fornito.

#### È possibile impostare le seguenti informazioni per ogni tipologia di aggregazione: • Connessione:

- Generatori: aggregato calcolato come somma delle misure delle potenze attive dei singoli generatori configurati
- Modbus TCP: aggregato acquisito da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus TCP su rete Eth-C
- Modbus RTU: aggregato acquisito da dispositivo esterno tramite protocollo Modbus RTU su linea seriale RS485 (con convertitore USB-RS485)
- Punto di consegna: aggregato calcolato come valore assoluto della misura di potenza attiva al punto di consegna (approssimazione per difetto)
- Inclusione nel dataset IEC61850 dell'elemento

- Parametri di comunicazione specifici per il protocollo Modbus selezionato (indirizzo IP, baudrate, n.ro slave, formato dati, n.ro registro, etc...). In caso di connessione assente o da scheda integrata, tali parametri non sono accessibili.
- Guadagno inteso come costante moltiplicativa per trasformare il valore acquisito dal dispositivo esterno nell'unità primaria richiesta (es. kW, kVAr, V, A). È possibile impostare un valore negativo per cambiare segno al valore letto.

Per scaricare il file di configurazione impianto dall'apparato **CCI** con la configurazione corrente, fare click sul link "Scarica File Configurazione Rete" e salvare il file.

				-		$\times$
Non sicuro   192.168.10.247/settingsCCI.htt	m?psw=0&lan	g=it&rnd=0.31	4993312001778	94#tabCClse	e   🦁	Δ
erver Stati Impianto Punto di Consegna Iome IED cci Porta TCP 3782 ILS Ruolo CEI 0	Generatori ] -16 All. T	Aggregazione				
Chiave Privata (.pem) Scegli file Nessun file selezionato	Cari					
Scegii ilie Nessun file selezionato utorità Certificante (.pem) Scegii file Nessun file selezionato	Cari					
		11				
arica File Impostazioni					Invia	1

#### Fig. C-11. Salvataggio e caricamento Impostazioni impianto da file

#### Salvare e ricaricare i parametri impianto su file



Per scaricare il file dall'apparato **CCI** con la configurazione di impianto corrente, fare click sul link "Scarica File Impostazioni" e salvare il file.

È possibile editare il file per modificare/salvare le impostazioni di impianto.

Si consiglia di salvare una copia con le impostazioni originali prima di effettuare qualsiasi modifica al file.

In caso di modifica, è obbligatorio rispettare la notazione e la struttura sintattica del file, in particolare il carattere terminatore ";"e le virgolette doppie che delimitano i campi di tipo stringa.

Per trasferire al **CCI** il file con la nuova configurazione di impianto, fare click sul link "Invia File Impostazioni", selezionare il file e premere "Submit".

# Interfaccia web in modalità https

È possibile impostare l'interfaccia web del **CCI** in modalità sicura https. In tale modalità il traffco scambiato con il browser è criptato ed inoltre l'accesso all'interfaccia utente è protetto con password.

Per commutare l'interfaccia in modalità https, procedere nel modo seguente:

1. Selezionare la scheda "Impostazioni" e premere il pulsante "Modifica Impostazioni":



2. Fare click sul link "Impostazioni Avanzate":

N	0.001 100 1	0.0446006004464	25			0	
Non sicuro   192.168.10.247/settingsext.htm	/psw=0⟨=it&rnd	=0.844623698841642	25			V	4
Nome Installazione							
Server DNS (1)	3.8.8.8; 8.8.4.4						
Server NTP (1)							
Modo Trasferimento 'Push Dati'	Disabilitato 🗸						
Server Destinazione 'Push Dati' (1)							
Percorso Cartella Destinazione 'Push Dati' (1)							
Prefisso Nome File 'Push Dati'							
Inizio Periodo Invio Casuale 'Push Dati' (1)	01:00		(hh:mm	)			
Durata Periodo Invio Casuale 'Push Dati'	5 Ore 💙 Fo	rza Push Dati Ora 🛛 🛛 Vi	sualizza Log Push Dati				
Formato Archivi Dati	RPY 💙 Max	Dimensione File 'Push D	ati' (MB) 512				
Tipo di Collegamento 'Push Dati'	Wired (LAN/WAN) 🗸	Modalita' Modem 3G/4	4G Sempre Attivo 🗙	Profilo G	prs		
Protocollo Default 'Push Dati'	FTP 💙 Username		Password				
Esegui 'Push Dati' immediato in caso di Evento	🗌 Frequenza 📃 Interru	izione 📃 Memoria pien	a Dip Swell	SovraCo	orr.		
Usare punto-e-virgola (;) per separare campi multipli.							
	Impostazioni Mo	dulo I/O Impostazio	ni VPN Impostazioni	Http Impo	ostazioi	ni Sicu	re:
		Appulla					

3. Fare click sul link "Impostazioni di Sicurezza":

Security Access Policy - Brave		-		×
A Non sicuro   192.168.10.247/security.htm?	osw=0⟨=it&rnd=0.586283807	70982104	1 🦁	Δ
O Accesso Sicuro Abilitato Accesso Sicuro Disabilitato				
Password Ospite				
Password Operatore				
Password Configuratore				
Password Verificatore				
Password Amministratore				
Disabilitato     Log su Memoria Interna     Log su Server Remoto (url)      Opzioni Avanzate     Disabilita utenti di sistema con privilegi (root,)     Disabilita porte TCP/UDP per protocolli proprietari				
Invia	Annulla			

- 4. Impostare i parametri di sicurezza:
  - Accesso sicuro. Abilitato (https) / Disabilitato (http)
  - Password per i vari profili di utente:
  - Ospite (accesso limitato in sola lettura alle pagine di visualizzazione)
  - Operatore (accesso limitato in sola lettura a tutte le pagine)
  - Configuratore (abilitato anche a modificare le impostazioni)
  - Verificatore (come il profilo Configuratore, con possibilità anche di scaricare i log di sistema)
  - Amministratore (come il profilo Verificatore, con abilitazione anche all'aggiornamento del firmware)

Nota: le password devono essere lunghe almeno 8 caratteri e contenere una lettera minuscola, una lettera maiuscola ed un numero.

È necessario impostare la password almeno per il profilo amministratore, per poter successivamente abilitare l'accesso sicuro https.

5. Confermando le impostazioni, viene mostrata nuovamente la pagina iniziale, con la richiesta di inserimento del profilo di accesso e della password:

CEI 0-16 AII. O	Energ Modello SN	CCI-Wa y and Pov Mete CC_s3nU 10151231	llyA wer Quality r 00096	
Data         Ora           170ct2023         13:03:39(g)         Set	CPU V. 1.0.64	DSP V. 1.0.16	PRU V. 1.2.0/1.1.2	
Ali	nentazione			
Sorgente: Rete Carica: 49% (13	3.64V 0mA)	Autono	mia: 665 min.	
	Accedi			
Profilo		~		
Password	]			
	Login			

6. Accedere con il profilo di amministratore:

		CCI-Wa rgy and Pov Mete	llyA wer Quality r	
	Modello	CC_s3nU		
	CEI 0-16 All. O	10151231	00096	•••
	Data Ora CPII	DSD	DBII	
	170ct2023 13:04:58(g) Set V. 1.0.64	V. 1.0.16	V. 1.2.0/1.1.2	
	Alimentazio	ne		
	Sorgente: Rete Canca: 49% (13.63V OMA)	) Autono	mia: 680 min.	
	Osservabilità Misure Oscilloscopio Impos	stazioni Arch	nivi Supporto	
	Misura	Valore	Unità	*
	Dispositivo Generale (DG) [*]	n/a	DP	
	Protezione Generale (PG)	n/a	SP	
	Dispositivo di Interfaccia (DI)	n/a	SP	
	Protezione di Interfaccia (PI)	n/a	SP	
	Intervento Teledistacco	n/a	SP	
	Potenza Attiva Punto di Consegna [*]	n/a	w	
	Potenza Reattiva Punto di Consegna [*]	n/a	Var	
	Tensione L12 Punto di Consegna	n/a	V	
	Tensione L23 Punto di Consegna	n/a	V	
	Tensione L31 Punto di Consegna	n/a	v	
	Corrente L1 Punto di Consegna	000.000	А	
	Corrente L2 Punto di Consegna	000.000	A	
	Corrente L3 Punto di Consegna	000.000	А	
	Potenza Attiva Aggregata Fotovoltaico	000.000	w	
	Potenza Attiva Aggregata Eolico	000.000	W	
	Potenza Attiva Aggregata Termico [*]	000.000	W	
Profilo utente che ha fatto	and and a set that			× .
l'accesso.	[*]: elemento incluso in DataSet IEC61850			
Fare click per disconnettersi	Aggiorna 🗹 Au	utomatico		
	() Accesso come 'Amministratore'		T// Tear	nWare

 Selezionare nuovamente le "Impostazioni" e quindi le "Impostazioni Avanzate" come al precedente punto 2. Fare click sul link "Impostazioni http":

	S HTTPS Certificates - Brave − □ ×
	🔺 Non sicuro   192.168.10.247/httpsupload.htm?ps   🦁 🔺
	Web Server Locale Client Https per Invio File
	Protocollo
(	Http (plam)     Https (SSL)     Invia
	File certificato e chiave privata RSA (.pem)           Scegli file         Nessun file selezionato         Carica
	Chiudi

8. Selezionare il protocollo Https (SSL) e premere il pulsante "Invia". È necessario riavviare l'apparato per abilitare la nuova modalità.

L'apparato viene fornito con un certificato digitale x.509 precaricato firmato da una CA di fabbrica non pubblica. Tale certificatodi norma non viene automaticamente validato dai browser che quindi non possono garantire l'identità del **CCI** connesso, ma solo la cifratura del traffico scambiato con il **CCI**. È comunque possibile da parte dell'utente fornire e caricare nel **CCI** un proprio certificato x.509 in sostituzione di quello di fabbrica: a tal scopo utilizzare la funzione di caricamento, scegliendo il file (in formato pem) e premendo il pulsante "Carica".

#### Sincronizzazione temporale

La sincronizzazione temporale del CCI può essere effettuata tramite ricevtore GPS o server NTP.

Per l'utilizzo del ricevitore GPS consultare l'Appendice-B del presente manuale.

Per la sincronizzazione tramite server NTP, accedere tramite l'interfaccia web alla sezione "Impostazioni Avanzate" dalla finestra di "Modifica Impostazioni". Verrà mostrata la seguente finestra nel browser:

Change advanced settings - Brave		-		×
A Non sicuro   https://192.168.10.247/settings	ext.htm?psw=0⟨=it&rnd=0.2801424561021324		1 🦁	Δ
Nome Installazione				
Server DNS (1)	8 8 8 8; 8 8 4 4			
Server NTP (1)	0.it.pool.ntp.org; 1.it.pool.ntp.org; 2.it.pool.ntp.org; 3.it.pool.ntp.org	$\supset$		
Modo Trasferimento 'Push Dati	Disabilitato 😯			
Server Destinazione 'Push Dati' (1)				
Percorso Cartella Destinazione 'Push Dati' (1)				
Prefisso Nome File 'Push Dati'				
Inizio Periodo Invio Casuale 'Push Dati' (1)	01:00 (hh:mm)			
Durata Periodo Invio Casuale 'Push Dati'	5 Ore 💉 Forza Push Dati Ora Visualizza Log Push Dati			
Formato Archivi Dati	RPY V Max Dimensione File 'Push Dati' (MB) 512			
Tipo di Collegamento 'Push Dati'	Wired (LAN/WAN) V Modalita' Modem 3G/4G Sempre Attivo V Prof	ilo Gprs		
Protocollo Default 'Push Dati'	FTP V Username Password			
Esegui 'Push Dati' immediato in caso di Evento	Frequenza Interruzione Memoria piena Dip Swell Sov	raCorr.		
(1)Usare punto-e-virgola (;) per separare campi multipli.				
	Impostazioni Modulo I/O Impostazioni VPN Impostazioni Http	Imposta:	zioni Sicu	irezza
	OK Annulia			

Fig. C-12. Impostazione server NTP

Digitare nella casella di testo "Server NTP" uno o più nomi o indirizzi IP dei server NTP da utilizzare. In caso di specificazione di più server, separare i riferimenti dei server NTP con il carattere ";".

Esempio: 0.it.pool.ntp.org; 1.it.pool.ntp.org; 2.it.pool.ntp.org; 3.it.pool.ntp.org

È necessario che i server NTP indicati siano raggiungibili dal CCI, direttamente o indirettamente tramite il default gateway o rotte statiche ad hoc (cfr. par. "Definizione rotte statiche").

## Accessorio Media Converter fibra ottica 100baseTx – 100baseFx

La norma CEI 0-16 All. T prevede la connessione del **CCI** al router del DSO in fibra ottica. A tal scopo è necessario utilizzare un convertitore da cavo ethernet a fibra, secondo il seguente schema:





#### Fig. C-13. Schema di collegamento CCI con media converter

L'alimentazione del convertitore può essere ricavata dall'uscita a 12 Vdc (max. 200mA) fornita dal **CCI**, senza necessità di ulteriori alimentatori.

Le caratteristiche del convertitore rame fibrarichieste per il Controllore Centrale di Impianto sono le seguenti:

- Fibra: multimodale
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Connettore: doppio LC
- Velocità: 100Mbit/s
- Lunghezza: 2 km (consigliata)

Contattare il fornitore per ulteriori dettagli sul convertitore.